

Wanneer aftappen?

Bij uitzetten/stilstand van de pomp tijdens het winterseizoen.

Aftappen plunjerpompen

- 1) Manchet deksel losdraaien.
- 2) Inspectiedeksel links en rechts losdraaien (indien aanwezig).
- 3) Inspectiedeksel stenenvanger losdraaien (indien aanwezig).
- 4) Lekbakken van dieselpompen **nóóit** leeg laten lopen i.v.m. olieresten.

In gebruik name pomp

- 5) Losgedraaide onderdelen (punt 1, 2 en 3) weer vastdraaien.
- 6) Pomp opvullen met water aan zuigzijde.

Het aftappen geldt zowel voor pompen met als zonder omkasting.

Voor vragen staat ons personeel graag voor uw klaar.

Schoonebeek: +31 (0)6 51 45 39 33

Oldenzaal: +31 (0)6 51 79 10 83

Utrecht: +31 (0)6 22 74 49 97

Den Haag: +31 (0)6 43 37 02 99



5



6